

ASENNUSOHJEET

SÄILYTYS ENNEN ASENNUSTA

Paneelit tulee säilyttää tasaisella alustalla irti maasta. Suositeltu lämpötila säilytykselle on 16-22 °C. Säilytä paneeleita samassa tilassa, jonne ne asennetaan noin 2 viikkoa ennen asennusta. Varastoinnissa on tärkeää huomioida, että lämpötila ei ylitä yli 25 °C ja että ilman kosteus ei nouse liian korkeaksi.

ASENNUS

Paneelien alle tulee asentaa ensin koolaus. Suosittelemme koolausrimoja, jotka ovat vähintään 20 mm paksuja ja 45 mm leveitä. Jätä noin 50 mm:n rako ylimmän ja alimman riman sekä katon ja lattian väliin. Jos paneelilautaa naulataan liian läheltä päältä se saattaa haljeta.

Kun paneelit asennetaan pystyyn, tehdään vaakakoolaus. Jos paneelit puolestaan asennetaan vaakaan, tehdään koolaukset pystysuuntaisesti. Suositeltava koolausväli on 400-600 mm. Tarkistathan ennen paneloinnin aloittamista, että koolaus on suora.

Jos paneelia asennetaan sekä seinään, että kattoon, paneloidaan katto ensin.

Paneelit naulataan tai ruuvataan kiinni koolaukseen. Helpointa kiinnitykseen on käyttää viimeistely- tai paineilmanaulainta.

Vaakapaneelin asentaminen aloitetaan alhaalta päin, niin että urospontti tulee ylöspäin. Pystypaneelin asentaminen aloitetaan ulkonurkasta, jos sellainen on, muuten sisänurkasta. Panelointi aloitetaan nurkasta ja edetään vasemmalta oikealle.

Jotta panelointi etenee suorassa, suosittelemme käyttämään asennuksen aikana apuna linjalankaa tai laseria.

Piilokiinnityksessä on tärkeää huomioida, että paneelit asennetaan aina alhaalta ylöspäin. Vaakapaneloinnissa urospontti asennetaan ylöspäin. Kiinnitä paneelit koolaukseen urosponnista jäykällä naulalla tai hakasella. Emme suosittele käyttämään viimeistelynauloja paneelien kiinnittämiseen.

Asennuksessa kannattaa käyttää paineilmanaulainta. Piilokiinnityksen voi tehdä myös vasaran ja tuurnan avulla. Asennuksessa tulee huomioida, että naula ei jökö koholle paneelinpintaan, eikä se saa myöskään upota liian syväälle paneelin, jotta paneelin pinta ei rikkoudu. Kiinnitä paneeli kahdella naulalla jokaiseen koolausrimaan. Naulat kannattaa ampua toisiinsa nähden vinoon kestävän lopputuloksen aikaan saamiseksi.

Jos asennus halutaan tehdä näkyviin, tulee ruuveille porata reiät etukäteen, jotta paneeli ei halkeile. Siistin lopputuloksen saamiseksi ruuveille kannattaa piirtää paikat etukäteen koolausrimaan.

KOSTEAT TILAT

Kosteassa tilassa paneelin tulee olla tuulettuva. Tuuletusvälin voi tehdä koolausrimojen avulla. Kosteissa tiloissa suosittelemme käyttämään sinkittyjä nauloja. Puuvalmis/Natural paneeli soveltuu saunaan, mutta se on käsiteltävä saunasuojalla.

Tuotteet tulee tarkistaa vastaanotto hetkellä. Älä asenna virheellistä tuotetta.

Asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.